

## Montageanleitung ARTZT vitality Multihaken

### **ACHTUNG:**

Sie sind für die sichere und fachgerechte Montage des ARTZT vitality Multihakens selbst verantwortlich.

Wir empfehlen die Anbringung in:

- Beton (Betondruckfestigkeitsklasse: C12/15)
- Kalsand-Vollstein
- Porenbeton
- Vollziegel

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte einen Fachmann.

### **Lieferumfang:**

- 1 ARTZT vitality Multihaken
- 4 Dübel 10x60
- 4 Schrauben



### **Anleitung:**

1. Halten Sie den ARTZT vitality Multihaken an die gewünschte Position und markieren Sie die vier Bohrpositionen durch die Löcher.
2. Bohren Sie an den markierten Stellen die Löcher für die Dübel in die Wand:
  - Bohrerenndurchmesser: 10 mm
  - Bohrlochtiefe: 70 mm
  - Verankerungstiefe: 50 mm
3. Schieben Sie alle vier Dübel durch die Bohrungen des ARTZT vitality Multihakens in die gebohrten Löcher.
4. Drehen Sie die vier Schrauben mit einem Maulschlüssel (Schlüsselweite 13) in die positionierten Dübel.

